

DATAFID



DATAFID, La soluzione per il monitoraggio di emissioni fuggitive

DataFID rappresenta l'ultima generazione di strumenti portatili per il rilevamento a ionizzazione di fiamma. DataFID è altamente performante in quanto fornisce misurazioni sulla più ampia gamma di composti organici volatili (VOC), tra cui il metano, rispetto ai rilevatori a fotoionizzazione (PID).

Semplice nell'apprendimento e nell'uso, DataFID si è quindi dimostrata la **soluzione** analitica più **completa, pratica, affidabile e sicura** per il monitoraggio di emissioni fuggitive **VOC** in discarica.

DataFID:

- **Peso:** 5,0 Kg
- **Dimensioni** (L x W x H): 330 x 305 x 76.2 mm
- **Display** 7.1 cm
- **Detector:** Rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID)
- **Sistema Palmare Nomad900 con GPS integrato** con i software SEMonitor per la geo-referenziazione del dato, e cEnvironment per caricare i dati su un cloud esterno o su un PC.
- **Connettività:** Antenna esterna Bluetooth che consente il collegamento al dispositivo PDA Nomad900 per la lettura dei dati e la geo-localizzazione.
- Range di funzionamento del DataFID da 0,1 ppm a 50.000 ppm
- Accumulatore d'idrogeno "Hydrostik"
- **15 ore di attività** grazie alle batterie al nichel-metal idrato (NiMH)