

ARMADIO CON 2 ANTE E 2 VETRI 90X50X184 H BIANCO



Codice: WAR3390

Struttura con divisorio centrale ed antine in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore bianco (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore.

Bordatura perimetrale antiurto bianca, spessore 3 mm arrotondato.

Antine con cerniere apertura 168° in modo da evitare il contatto con le altre ante se affiancati, ma permettono di avere l'intera superficie interna completamente a disposizione senza nessun impedimento.

Maniglie in alluminio.

Cristalli di sicurezza scorrevoli con profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella, ripiani ad altezza regolabile.

Telaio di supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C.

Completo di piedini di livellamento.

CERTIFICATO EN 16121 SEVERA DA BUREAU VERITAS.