

ARMADIO METALLICO CON PORTE SCORREVOLI CIECHE CM 120 X 45 X 200 H



Codice: ARM1002

Realizzati in lamiera di acciaio spessore 8/10 pressopiegata ed adeguatamente rinforzata con elementi da 12/10 mm, verniciatura standard grigio RAL7035 oppure su richiesta. Le fiancate hanno un dorso di 40 mm con spigoli esterni raggati.

Le ante scorrevoli hanno un sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste di cuscinetti a sfera rivestiti in nylon.

Fornito con 4 ripiani regolabili in altezza.

Testato dal laboratorio CATAS in conformità alle norme UNI.

FORNITO DA MONTARE.