

## CAMPIONATORE A PUNTA BURKLE SILO-DRILL IN ACCIAIO AISI 304. LUNGHEZZA CM 150



**Codice: 5301-2000**

In acciaio AISI 304.

Ø spirale mm 90.

Ø camera mm 40.

Volume ml 400.

Se i beni vengono trasportati alla rinfusa per lunghe distanze (ad esempio in camion, vagoni ferroviari), può verificarsi una loro separazione. Prelevare il campione solo dalla superficie porta quindi al risultato sbagliato.

Con il campionatore SiloDrill è possibile estrarre campioni rappresentativi da tutti gli strati del silo.

Il campionatore a punta Silo si adatta a tutte le aperture standard con il suo diametro di 90 mm.

Lunghezza standard 150 cm, estensibile in incrementi di 100 cm, max. 350 cm

Bordo con raschietto per sostanze coesive

Punta con lame di perforazione per facile perforazione

CODICE ASTA DA ORDINARE A PARTE: 5301-0500.