

CONDUTTOMETRO PORTATILE MOD. COND 5 KIT COMPLETO



Codice: 50014213

- Conducibilità - TDS - Salinità

CARATTERISTICHE

- Conduttimetro portatile a tenuta stagna IP67 per misura Conducibilità, TDS e Salinità.
- Cambio scala automatico.
- Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata.
- Ampio display LCD a 3 colori con indicazione degli standard utilizzati per la taratura e della stabilità della misura.
- Taratura a pulsante su 3 punti con 3 valori di standard a scelta tra 84 μS , 1413 μS e 12,88 mS.
- Lettura e compensazione automatica della temperatura con $\text{TR} = 20/25^\circ\text{C}$ e coefficiente regolabile $\text{TC} = 0,00 \dots 4,00\% / ^\circ\text{C}$. Fattore TDS: 0,40 \dots 1,00.
- Messaggi di auto-diagnosi.
- Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile con batterie ricaricabili.
- Autospegnimento.
- Garanzia di 1 anno sulla parte elettronica.

CAMPO DI MISURA: COND 0,01 μS \dots c200 mS; TDS 0,01 ppm \dots c199,9 ppt; Salinità 0,1 mg/l \dots c100,0 g/.

IL KIT COMPRENDE: soluzioni standard 1413 μS e 12,88 mS in bustina da 25 ml, cappuccio per la calibrazione, cinghietta, fazzoletti, istruzioni e valigetta in cartone.

GARANZIA 12 MESI.