

## DATA LOGGER AMBIENTALE MARCONI MOD. LORA T0. SENZA DISPLAY



**Codice: 65200013**

- Sensore PT100 classe A interno
- Campo di misura temperatura: -35 ... + 85°C
- Accuratezza  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  tra -20 ... +30°C,  $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$  oltre.
- Risoluzione 0,01 °C

**ALTRE CARATTERISTICHE:**

- Data logger ambientale senza display.
- Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite comunicazione radio a 868 MHz con portata fino a 10 Km in campo aperto.
- I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
- Segnalazione degli allarmi in tempo reale.
- Batteria al litio da 3,6 V sostituibile.
- Protezione IP68
- LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
- Sistema di fissaggio magnetico integrato.
- Supporto per il fissaggio a muro incluso.
- Certificato EN 12830.

**GARANZIA 24 MESI.**