

DATA LOGGER BLUETOOTH VERIGO MOD. POD ONE-90P MONOUSO



Codice: 70201003

- Salvataggi sicuri in Cloud
- Utilizzabili tramite app per smartphone
- Geolocalizzazione tramite APP
- Report in PDF e Excel
- Certificabile ACCREDIA
- Applicazione: Trasporti

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Datalogger stand-alone per la misura di temperatura e umidità.
- Non necessitano di infrastrutture dedicate: tramite l'app per dispositivi mobili è possibile sincronizzare e scaricare i dati registrati.
- Una volta sincronizzati, i dati vengono salvati sul Cloud VERIGO.IO, per essere consultati, stampati e analizzati.
- Oltre al dato viene salvata anche la posizione GPS del dispositivo.
- Con l'app per Android™ e iOS™ hai i dati sempre a portata di mano e ricevi le notifiche direttamente tramite SMS o mail in caso di allarme.

Il cloud Verigo.IO permette di visualizzare tutto lo storico dei dati registrati sul POD, la mappa, le statistiche e i grafici.

I report possono poi essere estratti in PDF e in Excel e condivisi tramite mail.

DATI TECNICI:

- Range: -25 ... +60 °C
- Accuratezza: $\pm 0,5$ °C
- Memoria: 10.000 dati
- Dimensioni (LxPxA): 97 x 43 x 13 mm
- Peso: 30 g

GARANZIA 24 MESI.