

MOBILETTO EN16121, 1 ANTA DX 1 RIPIANO 1 CASSETTO, DA 60. BIANCO CON ANTA BLU. CON RUOTE



Codice: WMS00002

Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu* (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore.

Bordatura perimetrale antiurto, spessore 3 mm arrotondato. Antine con cerniere apertura 168°.

Fornibile in esecuzione classe "0" in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido.

Cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento.

Maniglioni in alluminio. Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno.

Sottolavelli su zoccolo con piedini regolabili.

Certificati EN16121 SEVERA da Bureau Veritas

Dimensioni: 600 B x 680 A mm (790 A mm con ruote)