

OSSIMETRO PORTATILE MOD. OXY 70 VIO CON SENSORE E CAVO DA 2 METRI



Codice: 50110302

- Alta accuratezza a bassi livelli di ossigeno
- Display LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato
- Compensazione automatica della temperatura e pressione.
- Data logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati in GLP
- GLP con data e ora dell'ultima taratura.
- Taratura automatica DO 0%-100%
- Sensore ottico esente da manutenzione.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Ossimetro professionale portatile con innovativo display ad alta risoluzione a colori per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.
- Misura di Ossigeno disciolto, % di saturazione e pressione barometrica con visualizzazione della temperatura.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica fino a due punti (0% - 100%).
- Compensazione automatica della temperatura e della pressione barometrica, manuale della salinità.
- Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
- Datalogger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB.
- Software Data Link scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com.
- Indicatore di stabilità misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità..
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

Il sensore ottico, esente da manutenzione, esiste in due varianti: cavo lunghezza 2 metri.

CAMPO DI MISURA:

- DO: 0,0...50 mg/l (0,01 / 0,1 mg/l)
- Saturazione: 0,0...400 % (0,1 / 1 %)
- Pressione barometrica: 300...1100 (1 mbar)
- Temperatura: -10...+110,0°C

FORNITI DI SERIE: sensore ottico, standard zero ossigeno, alimentatore a rete, cavo USB, istruzioni per l'uso e

valigetta da trasporto, sensore ottico Ossigeno OXY LDO70 con sensore di temperatura incorporato. Cavo di lunghezza 2 metri.
GARANZIA 5 ANNI.