

PHMETRO PORTATILE MOD. PH 5 FOOD KIT COMPLETO



Codice: 50014113

CARATTERISTICHE

- pHmetro portatile a tenuta stagna IP67.
- Risoluzione 0,01 pH.
- Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile a punta con riempimento a polimero
- Sensore di temperatura incorporato e setti aperti per misure nel settore alimentare.
- Ampio display LCD a 3 colori con indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilità della misura.
- Taratura a pulsante su 3 punti con 5 valori di tamponi USA.
- Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH.
- Lettura della temperatura.
- Autospegnimento.
- Compensazione automatica della temperatura (0...60 °C).
- Messaggi di auto-diagnosi: batterie scariche, errori nella calibrazione.
- Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile con batterie ricaricabili.
- Risoluzione: 0.1 / 1 mv
- Protezione IP: IP 67
- Campo di misura: pH: -2,00...16,00 (Risoluzione 0,01 pH); mV: -1.000...+1.900 mV; °C: 0,0...60,0 (0,1 °C).

IL KIT COMPRENDE: soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione di conservazione in bustina, cappuccio per la calibrazione, cinghietta, fazzoletti, istruzioni e valigetta in cartone.

GARANZIA 12 MESI SULLA PARTE ELETTRICA.