

TELAIO TAVOLO RINFORZATO 180X75X90 SENZA RUOTE. COLORE BIANCO



Codice: WRTT1506

Banchi studiati per supportare pesi importanti.

Estremamente robusto e resistente, può supportare un peso di 400 kg (certificato CATAS).

Design funzionale e pratico da spostare grazie all'applicazione di ruote rinforzate apposite per la sua costruzione.

Struttura portante in tubolare di acciaio 50x50 mm decapato e verniciato con polveri epossidiche colore BIANCO RAL9010, con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C.

Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico antiacido.

*** NOTA ***

NECESSITA DI PIANO.